

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El soporte debe encontrarse limpio, seco y libre de suciedad y polvo. Se deberá eliminar cualquier material suelto y otros contaminantes tales como aceites o grasa.

Se recomienda trabajar sobre soportes lisos para conseguir un mejor resultado. En caso de grandes irregularidades se recomienda aplicar previamente una capa de mortero de revoco.

Para una mejor adherencia en pavimentos poco porosos, se recomienda la aplicación de una mano de resina de unión.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Para la aplicación, el ambiente debe estar a una temperatura de entre 5° y 35°C.

No aplicar en exteriores si está lloviendo o hay previsión de lluvia para las próximas horas.

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Una vez que la superficie está lisa, limpia y seca, se aplica la resina de unión.

Cuando la resina de unión seque el tiempo recomendado por el fabricante se podrá aplicar el producto.

Secciones:

Intente trabajar paños completos el mismo día. En caso de paños grandes, aplique la primera mano a todo el paño pero divida en secciones a la hora de dar la segunda capa. Esto evitará que el producto se seque demasiado rápido, dejándole sin tiempo para un correcto bruñido.

En los bordes entre secciones, procure dejar más cantidad de material y, al aplicar la sección contigua, repartir ese material con la llana para así evitar que queden marcas de líneas rectas.

Preparación del producto:

El producto se suministra listo para su uso, tan solo hay que mezclarlo con agua.

La proporción será 300ml de agua limpia por cada kg de producto en polvo. Para un saco de 20 kg, 6 litros de agua.

Mezclar mecánicamente hasta conseguir una textura homogénea y una vez no se aprecie polvo seco, dejar reposar durante 3 minutos. Volver a mezclar un minuto más. La textura final debe ser líquida pero densa, parecida al yogur.

Primera capa:

Con una llana limpia, aplique una capa de unos 2 mm de espesor en toda la superficie.

Si se opta por colocar malla de fibra de vidrio, por ejemplo en superficies que puedan experimentar una ligera flexión, como la madera, o en juntas entre pavimentos, colóquela en esta primera capa para evitar posibles fisuras.

Para un mejor resultado, aplique el producto ejerciendo una presión firme con la llana colocada con una inclinación de 15° a 30°.

Deje secar hasta estar totalmente seco, al menos 6h. El tiempo puede variar según la temperatura ambiente.

Segunda capa:

Estando completamente seca la primera capa, pulverice agua por toda la superficie y aplique la segunda del mismo modo que se aplicó la anterior. Intente dejar esta mano considerablemente lisa para facilitar la siguiente fase pero aún no es necesario dejar un acabado perfecto. Espere hasta que el producto esté parcialmente seco, con zonas aún húmedas y otras casi secas. El tiempo variará en función de la temperatura ambiente.

Bruñido:

Esta fase es determinante para el acabado definitivo. La manera en la que realice el bruñido deberá ser uniforme en toda la superficie o, de lo contrario, se podrían apreciar diferencias de textura y color. Si no tiene experiencia con el producto le recomendamos hacer pruebas antes de aplicarlo en la ubicación final.

Con la llana limpia, ejerza presión firmemente en trazos superpuestos y con distintos ángulos de inclinación. Esto comprimirá el material e imprimirá pequeñas marcas de trazos de llana tan característicos de este

acabado. Tenga cuidado de no clavar la llana y levantar el material, debe aplicarse siempre con presión.

Puede pulverizar agua en zonas que estén más secas para conseguir un mayor tiempo de trabajo o si desea obtener un acabado más marmoleado. Pulverice de forma tenue, un exceso de agua podría llegar a debilitar el material. Las marcas del agua que se aplique en esta fase pueden quedarse visibles en el acabado final.

Deje secar por completo, preferiblemente hasta el día siguiente.

Lijado/pulido:

Con el material completamente seco, lije toda la superficie con grano 400 para conseguir un acabado más suave. Si una vez lijado, aún no está todo lo liso que desea puede volver a lijar con un grano superior.

Limpie la superficie de polvo y después con un trapo de microfibra húmedo.

Sellado (opcional):

En zonas de mucho tránsito o áreas que son más propensas a las manchas; aconsejamos aplicar un sellador adicional para un mejor mantenimiento.

Con la superficie completamente limpia, aplique el sellador siguiendo las instrucciones que se especifican en su ficha.